

Configuration du pilote USB SGPR200 sous Win 10

- 1 - Extraire le fichier POS P80 Driver V7.17.rar
- 2 - Copier l'intégralité du fichier à la racine de C:\
- 3 - Exécuter POS P80 Driver V7.17.exe puis sélectionner POS80C et l'interface choisie.

Configuration terminée.

Modifié le 12/03/2018